

Hidrolik borularını sökmeden önce, devrenin basınç altında olmadığından tamamen emin olunmalıdır.

Basınç altındaki bir yağ kaçağı tehlikeli olabilir. Ciddi yaralanmalara engel olmak için, kaçakları ararken siper, koruma gözlüğü ve eldiven kullanılmalıdır.



Traktör üzerinde takılı hidrolik ekipman varken altında çalışmayınız.

Kayış kasnak düzeni çalışırken kayış takıp çıkarmayınız.



Kuyruk mili ile çalışan ekipmanı motor çalışırken temizlik ve ayarını yapmayınız


Eğer gerekli gereç ve aletiniz, yeterli bilginiz yoksa tekerleklere herhangi bir müdahalede bulunmayın.



Ağır yük çekerken yavaş ve dikkatli davranılmalı, sadece çeki kancası kullanılmalıdır. Uygun bir bağlama düzeni yoksa hidrolik kaldırıcı, orta askı ve yan çeki kollarını kullanarak çekme işlemi uygulamaya kalkışılmamalıdır. Aksi halde şahlanmaya neden olabilir.



Ana yollarda traktörü kullanırken, trafik kurallarının varlığı asla unutulmamalıdır. Traktörün arkasına bağladığımız tarım aletlerinin ölçülerinin trafiği uygun olmasına ve uyarıcı ışıkların takılmasına dikkat edilmelidir.



Sulama ve Tarım Makineleri konularındaki sorularınız için irtibat adresimiz

Adana Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mithat Özsan Bulvarı Köprülü Mahallesi
P.K 638 01230 Yüreğir/Adana
Tel(Santr.) : 0 322 322 46 40 - 322 46 37
Tel/Fax(Müd): 0 322 321 06 86
Tel(Eğitim) : 0 322 323 98 85
Fax(Eğitim) : 0 322 321 04 03
E-mail: adanapem@adanapem.gov.tr
Web: adanapem.gov.tr



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
**ADANA ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ VE
PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**

TARIM MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMADA EMNİYET KURALLARI




Erdal Gültekin
Ziraat Y. Müh.

Tarımda makine kullanımını gerektiren her işte emniyet açısından dikkatli olmak önemlidir. İstatistikler, makinelerle ilgili kazaların büyük kısmının insanların ihmali, dikkatsizliği neticesinde oluştuğunu göstermektedir.



Kullandığımız makinenin güvenlik ile ilgili tüm uyarı yazılarını ve kullanma kitabı dikkatle okumalı ve yazınlara uyulmalıdır.



Traktörü çalıştırmadan önce, vites, kuyruk mili ,kasnak kumanda kollarının boş konumda bulunmasından emin olun.

Traktörü hareket ettirmeden önce o alan içersinde bir engelin veya kimsenin bulunmadığından bulunmadığından emin olun.



Traktörün motorunu havalandırması elverişsiz kapalı bir yerde veya garajda uzun süre çalıştırmayın. Egzoz dumanından zehirlenebilirsiniz.

Traktör hareket halindeyken yalnız traktörü kullanan kişi sürücü koltuğunda oturmalıdır.



Traktör yakıtı tehlikeli olabilir. Traktör hareketli, motor sıcak, yakında açık bir ateş veya kıvılcım varken ve sigara içerken asla yakıt ikmali yapılmamalıdır.

Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almayın.



Traktör dengesini bozacak şekilde eğimli arazide çalışmayın.

Bir yamacın veya hendeğin çok yakınından geçmeyin. Aksi halde, traktör ağırlığı nedeniyle toprağın kayması sonucu yana devrilebilir.



Frenlerin iyi durumda olmasına dikkat ediniz. Fren pedallarını kilitlemeden dönüş yapmayın.

Kuyruk mili ile çalışırken mafsallı mil üzerinde mutlaka muhafaza bulunmalıdır. Kayış kasnak ve kuyruk mili ile çalışırken bol elbise giymeyin.



Traktör arkasına bir ekipman bağlanırken, traktörle ekipman arasında asla durmayın



Sürücü koltuğunu terketmeden önce vitesi boşa alın, kuyruk milini ayırın, el frenini çekin ve motoru durdurun, kontak anahtarını üzerinden alın.



Eğer mümkünse traktörü düz bir yerde park edin. Bu durumda viteslerden birine takın ve el frenini çekin. Eğimli bir arazide park edilecekse bayır yukarı birinci vitesine takın ve her iki durumda da el frenini çekin.



Motor sıcak iken radyatör kapağı bir bez ile yavaş, yavaş gevşetilip, radyatörde sıkışmış hava (su buharı) tahliye edildikten sonra kapağı tam açın.

Traktöre önden yükleyici bir alet takıldığı zaman arka tekerlere ağırlık takılmalıdır.

